
## B2B32DITA

# <u>Laboratorní úloha č. 1</u> Práce s logickými integrovanými obvody, dynamické parametry, hazardy


Postup práce



1 – Nezapomeňte, že každý použitý integrovaný obvod musí být napájen.

#### a) Měření zpoždění překlápění hradel NAND

5. Obdobným způsobem změřte zpoždění pro obvod CMOS CD4011. Pro toto měření stačí zapojit za sebe dvě hradla NAND. Určete hodnotu zpoždění pro jedno hradlo.




- Změřte zpoždění pro obvod CMOS 74AHCT00. Pro toto měření zapojte za sebe opět čtveřici jeho hradel NAND.
- Zapište změřené hodnoty zpoždění překlápění jednoho hradla NAND pro obvod TTL 74LS00, CMOS CD4011 a CMOS 74AHCT00 do sešitu a navzájem je porovnejte.

Zapište rovněž typické hodnoty tohoto zpoždění pro všechny typy obvodů zjištěné z katalogu (bod č. 2 domácí přípravy).

Výsledky ukažte učiteli.

#### b) Zobrazení statického hazardu pomocí osciloskopu

- 8. Zapojte analyzovaný obvod navržený v bodu č. 4 domácí přípravy pro vyšetření logického hazardu. Využijte obvod TTL 74LS00.
- Nastavte vstupní kombinaci proměnných, při které vzniká v obvodu hazard¹.
  Na výstup obvodu připojte logickou sondu osciloskopu:




- Na osciloskopu zobrazte logický hazard a překreslete/vyfoťte jej do svých poznámek.
  Hazard ukažte učiteli.
- 11. V rámci bonusového úkolu **můžete** zapojit obvod s eliminovaným statickým hazardem a zobrazit výsledek na osciloskopu, více v kapitole *Bonusový úkol* teoretického úvodu. Eliminaci hazardu ukažte učiteli.

1 – Pokud má být daná proměnná rovna logické 1, připojte ji ke zdroji *Vcc*, pokud logické 0, připojte ji na zem (*GND*) a pokud má přecházet mezi stavy logická 1 a 0, připojte ji na výstup generátoru.

### c) Realizace navrženého multiplexoru na přípravku

12. Zapojte multiplexor navržený v rámci bodu č. 5 domácí přípravy.<sup>1</sup>



13. Ověřte dle pravdivostní tabulky č. 2 v kapitole 3 v teoretickém úvodu postupně všechny vstupní kombinace přepínačů (vstupních proměnných) a jim odpovídající hodnotu na výstupu multiplexoru *q* (indikační LED).

Funkční multiplexor předveďte učiteli.

14. Vypněte osciloskop, odpojte přípravek DE10-Lite z USB portu, rozpojte všechna vytvořená zapojení na nepájivém poli a odpojte logické sondy od osciloskopu.

Vodiče uspořádejte do úhledného svazku.

Předejte uklizené pracoviště učiteli.

1 – Pro realizaci využijte obvod TTL 74LS00, jako vstupy využijte přepínače (a – Přepínač1, b – Přepínač2, s – Přepínač3) a výstup q připojte na anodu diody LED na přípravku.